

文藻傳播藝術系-借用器材小指南

器材名稱	參考圖片
Boom	
Boom 杆	
EGO 腳架	

Monitor M



TH 系列腳架




Zoom H6



Zoom P4



手燈



閃燈



外景用
LED 平光燈



相機腳架



專業攝影機
(X70)



單眼數位相機
(750D)



單眼數位相機

Sony A74



鏡頭



無線麥克風

(RODE)



RODE 迷你麥



導演監視器



微電影拍攝組
(A7S2)



無線圖傳
(HOLLYLAND)



電影機
(FS5 II)



穩定器
(DJI RS2)



手機穩定器



聚光燈
(Skiler)



HDMI M



Godox



A600

